

FOSHAN

- Trampa de luz para insectos



Código: 101101



I. Descripción del Producto

Trampa de luz con 3 fluorescentes UVA para captura de insectos voladores por ambos lados. Incluye 1 lámina adhesiva con cuadrantes para facilitar el conteo de insectos. Plástico ABS. Modelo económico para industria, comercio y restaurantes.

II. Características

- Fluorescente 3 x 15W - 18 pulgadas.
- Voltaje 230 - 240 V.
- Frecuencia 50 - 60 Hz.
- Potencia 45 W.
- Corriente 0.15 Amperios.
- Dimensiones 53 x 35 x 13 cm.
- Peso 3.5 Kg.
- Material Plástico ABS.

III. Modo de instalación

- **Posición:** No instalar en donde se puedan ver la luz del equipo, porque si se ven de afuera, hay más riesgo que los insectos entren en el ambiente.
- No instalar encima de alimentos para evitar la contaminación de dichos productos.
- Pueden instalarse en donde haya menos luz, así se aumenta el efecto de atracción y eliminación de los insectos.
- Es aconsejable instalar el equipo a más de 4 metros de la puerta, para aumentar la oportunidad de capturar moscas cuando entren.
- No instalar en donde sea demasiado calor, frío, o viento.
- La parte baja de la lámpara debe estar a más de 50cm del suelo, y por arriba a más de 50cm del techo, y por el medio, es recomendable estar entre 1,5 y 2.1 metros, porque los insectos tienen una altura media, y además es más fácil para cambiar el papel pegante.
- El efecto del equipo tiene relación con la vida del tubo, fluorescente; es aconsejable cambiar el tubo fluorescente por lo menos una vez al año y el papel pegante por lo menos una vez al mes, o cuando se requiera.

**NKR**

PROFESSIONAL PRODUCTS S.A.C



PERÚ

USA



+ (51) 963 711 864



comercial@nkrproducts.com



www.nkrproducts.com

► **Fluorescentes de repuesto**

- Apague el equipo de la unidad eléctrica desconectando el enchufe.
- Espere 5 minutos para dejar que las lámparas se enfríen.
- Abra la rejilla frontal.
- Suelte los viejos tubos del chasis.
- Elimine los viejos tubos de un modo ecológico.
- Enrosque los nuevos tubos Ultralite en el equipo.
- Cierre la rejilla y conecte de nuevo el enchufe.

**Sustituir los cada 9 meses para garantizar un funcionamiento eficaz.

IV. ADVERTENCIA

- FOSHAN solo debe utilizarse en zonas que están libres de polvo y de cualquier posible mezcla explosiva.
- No debe ser usado en lugares donde haya vapores inflamables.
- Colocar el equipo fuera del alcance de los niños.
- Nunca quitar cualquier parte fija del equipo.
- Desconecte el equipo antes de limpiarlo.
- No lavar con agua ni colocar en la lluvia.

