

RAT KILLER

- Trampa Eléctrica para Roedores



Código: 200122



I. Descripción del Producto

Potente herramienta electrónica para matar ratas, utilizado en interiores, almacenes, fábricas, oficinas, hoteles, aparcamientos y en cualquier lugar donde aparezcan ratas. Equipado con interruptor de protección, seguro para su uso, a su vez es respetuoso con el medio ambiente: ocupar el lugar de los productos químicos tóxicos y las trampas peligrosas.

II. Características

Material	Plástico ABS.
Color	Negro.
Desarrollado por	4 x tipo de baterías.
Tamaño	23.5 x 10.2 x 11.3 cm.
Peso	530 gr.

III. Uso y funcionamiento

Esta unidad aplica ampliamente en el comedor, cocina, dormitorio, oficina, hotel y cualquier lugar dónde suelen aparecer ratas.

PASO # 1: Con un cuchillo de plástico o de madera, inserte una pequeña cantidad de mantequilla de maní (o cualquier alimento que prefieran las ratas) a través de un orificio inferior en la parte posterior.

PASO # 2: Inserte cuatro baterías "C" en el compartimiento o utilice el adaptador DC6V

PASO # 3: Identifique la ubicación con actividad de ratas por los senderos o pasillos desgastados. Coloque la unidad en el piso contra la pared, la entrada en línea con el suelo; ratas prefieren viajar contra una pared.

PASO # 4: Pulse el interruptor a la posición "ON". La unidad emitirá un zumbido y la luz verde parpadeará, entonces la luz roja parpadeará cada 5 segundos, lo que indica que la unidad ha sido habilitada. Para prevenir descargas accidentales, evite el contacto con placas de metal. No toque la parte inferior de la máquina.

**NKR**

PROFESSIONAL PRODUCTS S.A.C



PERÚ

USA



+ (51) 963 711 864



comercial@nkrproducts.com



www.nkrproducts.com

IV. Notas

1. La rata activa placas de metal cuando roedores entran en la unidad, y la unidad emite tensión de alto voltaje inmediatamente, la luz roja parpadea. Hora producido tensión es de 4 minutos. En primer lugar, ofrece una alta tensión de una duración de 1 minuto lo que provoca electrochoque al latido del corazón de la rata imitando 15Hz para cada momento y continúa durante 3 minutos, a continuación, las paradas de choque de alta tensión, la luz cambia de rojo a verde y parpadea una vez cada 5 segundos, aquí en la alta tensión de choque no se producirá hasta que reiniciar la unidad la próxima vez.
2. Cada vez que mata a la rata, pulse el interruptor a la posición "OFF" (o) y retire la caja de la unidad para limpiar la cámara, secar bajo el sol, entonces podrá ser reinstalado para usar. (Use el agente de limpieza para eliminar el olor que quedó de las ratas).
3. En la cámara de de alta tensión, hay tres placas metálicas, cuando un ratón o una rata entra, conllevará a cabo la electricidad cargada de una placa a otra y será eliminado de manera instantánea. Para prevenir incidentes, evite el contacto con placas de metal.
4. Si la luz roja y la luz del flash verde en una cadena de una vez cada 2 segundos después de eliminar un roedor, indica que las baterías deberían ser cambiadas para no afectar la función de matar ratas. Apague la alimentación antes de cambiar las baterías.
5. Retire las pilas de la unidad si no se requieren durante largos períodos de tiempo con el fin de evitar daños a la unidad resultante de un líquido de la batería.

V. ADVERTENCIAS

1. El uso inapropiado de este producto al abrir puede causar descargas eléctricas o lesiones graves.
2. Nunca utilice este producto cerca de los niños pequeños, los pequeños animales domésticos, dispositivos de apoyo a la vida, y los materiales combustibles.
3. Nunca utilice este dispositivo en superficie mojada para evitar fugas eléctricas de alta tensión.

