


PEST CATCHER

- Trampa de luz para insectos



Atrapa insectos



I. Descripción del Producto

Trampa de luz con 2 fluorescentes UVA para captura de insectos voladores. Incluye 1 lámina adhesiva con cuadrantes para facilitar el conteo de insectos. Plástico ABS. Modelo elegante y discreto para comercio y restaurantes.

II. Características y Funcionamiento

- Fluorescente..... 2 x 15W - 18 pulgadas.
- Voltaje..... 230 - 240 V.
- Frecuencia..... 50 Hz.
- Potencia..... 30W.
- Corriente..... 0.15 Amperios.
- Dimensiones..... 54x28 cm.
- Peso..... 2,35 Kg.
- Material..... Plástico ABS.

**Fabricado en China.

**Garantía de 1 año.

- Sin sonido, sin olor, atrapa insectos sin dañar el medioambiente.
- Diseñado para que los insectos no lo vean de afuera.
- Las partes con insectos no son visibles, cumple con regulaciones HACCP.
- Atrapa los insectos voladores higiénicamente.
- El Pest Catcher atrae y elimina insectos empleando para ello el sistema con fotocátalisis de dióxido de titanio (TiO₂), el cual produce CO₂ para atraer a los insectos y eliminarlos constantemente.
- Tiene un diseño delgado, cubierta frontal y la base fija por el imán lo que permite una colocación/mantenimiento fácil rápido.
- Previene infecciones y enfermedades provenientes de insectos vectores.

III. Modo de instalación

- Instalación: Ubicarlo a 1,5 metros del suelo y conectarlo.
- Para el montaje en la pared se incluyen las fijaciones. Cuenta con una cubierta frontal desmontable para facilitar el mantenimiento.

- El mantenimiento se efectúa sin herramientas, para facilitar la limpieza y reemplazo de las lámparas UV-A.
- Se recomienda que las lámparas UV-A en la trampa se sustituyan una vez al año y la placa adhesiva se sustituya cada 3-4 semanas o cada vez que se encuentren llenos de insectos.

IV. ADVERTENCIA

- Pest catcher sólo debe utilizarse en zonas que están libres de polvo y de cualquier posible mezcla explosiva.
- No debe ser usado en lugares donde haya vapores inflamables.
- Colocar el equipo fuera del alcance de los niños.
- Nunca quitar cualquier parte fija del equipo.
- Desconecte el equipo antes de limpiarlo.
- No lavar con agua ni colocar en la lluvia.

